

リモコンの操作方法

通常の学習機能付きリモコンです。

操作切り替えで「ビデオ」又は「チューナー」を選択した後に、リモコンの下の「青」「赤」「黄」で操作してください。

操作切替のところ、
「ビデオ」又は「チューナー」を押し
てください。



バスケットゴール昇降機の赤外線受信
部分に向けて、押すと以下の動作をし
ます。

- 青：上昇
- 赤：停止
- 黄：下降

※動かないと思ったら、操作切り替えが「ビデオ」又は「チューナー」になっているか、もう一度確認して試してください。

※バスケットゴールの昇降装置の赤外線の受信部に向けて、ボタンを押してください。
(向きなどによって、受信しない可能性もあります)